

Pulizia moquette - ecco come procedere:

1. pulire prima a fondo la moquette con un aspirapolvere.
2. Trattare i punti sporchi come le zone di intenso passaggio o le macchie con il predetergente CleanXpert®.
3. Preparare una miscela di detergente per moquette CleanXpert® e acqua calda seguendo le istruzioni di dosaggio riportate sull'etichetta.
4. Versare la miscela nel serbatoio dell'acqua pulita del dispositivo.
5. Collegare il tubo flessibile con la spazzola tappeti e collegare il dispositivo, verificare che i raccordi siano correttamente in sede.
6. Collegare il dispositivo alla rete elettrica e accenderlo.
7. Azionando il pulsante sul manico, la spazzola tappeti spruzza la miscela detergente in profondità nella moquette. Le particelle di sporco vengono dissolte e immediatamente aspirate.
8. Trattare la moquette a fasce. Spruzzare sempre all'indietro e allo stesso tempo aspirare.
9. Dopo una corretta pulizia dell'intera superficie, spegnere il dispositivo.
10. Rimuovere la spazzola tappeti dal tubo flessibile, tenere l'apertura del tubo flessibile adibita all'aspirazione nel serbatoio dell'acqua pulita, accendere il dispositivo (solo ASPIRAZIONE - non spruzzare) e aspirare il liquido residuo nel serbatoio dell'acqua pulita; spegnere il dispositivo, svuotare manualmente il serbatoio dell'acqua sporca.
11. Montare nuovamente la spazzola tappeti sul tubo flessibile.
12. Infine versare ca. 1 l di acqua pulita nel serbatoio dell'acqua pulita e riaccendere il dispositivo (solo SPRUZZO - non aspirare). Tenere la spazzola tappeti sopra un secchio vuoto e azionare il tasto spruzzo sul manico fino a quando il serbatoio dell'acqua pulita non si è svuotato.
13. Spegnere il dispositivo, estrarre il cavo dell'alimentazione e asciugare brevemente con un panno. Pronto!

Pulizia moquette



FASE 4



FASE 5



FASE 7

Pulizia tappezzerie



FASE 4



FASE 5



FASE 7

Video tutorial:



Pulizia tappezzerie - come procedere:

(anche per sedili automobili e materassi)

1. Pulire prima a fondo la superficie da trattare con un aspirapolvere.
2. Trattare i punti sporchi o le macchie con il predetergente CleanXpert®.
3. Preparare una miscela detergente di detergente per tappezzerie CleanXpert® e acqua calda seguendo le istruzioni di dosaggio riportate sull'etichetta.
4. Versare la miscela nel serbatoio dell'acqua pulita del dispositivo.
5. Collegare il tubo flessibile con l'ugello spruzzatore e il dispositivo, verificare che i raccordi siano correttamente in sede.
6. Collegare il dispositivo alla rete elettrica e accenderlo.
7. Azionando il pulsante sul manico, l'ugello spruzzatore spruzza la miscela detergente nel materiale. Le particelle di sporco vengono dissolte e immediatamente aspirate.
8. Trattare la superficie a fasce. Spruzzare sempre all'indietro e allo stesso tempo aspirare.
9. Dopo una corretta pulizia dell'intera superficie, spegnere il dispositivo.
10. Rimuovere l'ugello spruzzatore dal tubo flessibile, tenere l'apertura del tubo flessibile adibita all'aspirazione nel serbatoio dell'acqua pulita, accendere il dispositivo (solo ASPIRAZIONE - non spruzzare) e aspirare il liquido residuo nel serbatoio dell'acqua pulita; spegnere il dispositivo, svuotare manualmente il serbatoio dell'acqua sporca.
11. Montare nuovamente l'ugello spruzzatore sul tubo flessibile.
12. Infine versare ca. 1 l di acqua pulita nel serbatoio dell'acqua pulita e riaccendere il dispositivo (solo SPRUZZO - non aspirare). Tenere l'ugello spruzzatore sopra un secchio vuoto e azionare il tasto spruzzo sul manico fino a quando il serbatoio dell'acqua pulita non si è svuotato.
13. Spegnere il dispositivo, estrarre il cavo dell'alimentazione e asciugare con un panno. Pronto!

Lista di controllo per la restituzione della pulitrice:



RISCIACQUARE IL DISPOSITIVO ON ACQUA PULITA.

(vedi par. 12 delle istruzioni)

01

ESTRARRE IL CAVO DELL'ALIMENTAZIONE.

02

SVUOTARE E PULIRE IL SERBATOIO DELL'ACQUA PULITA E QUELLO DELL'ACQUA SPORCA.

03

PULIRE CON UN PANNO.

04

05

RIMUOVERE IL TUBO FLESSIBILE
DI ASPIRAZIONE E IL TUBO
FLESSIBILE SPRUZZATORE
RISPETTIVAMENTE DALL'UGELLO
E DAL DISPOSITIVO.

06

VERIFICARE LA COMPLETEZZA
DELLA MACCHINA E DEGLI
ACCESSORI:

- SPAZZOLA TAPPETI PRESENTE
- UGELLO SPRUZZATORE PRESENTE
- SECCHIELLO BIANCO PER L'ACQUA SPORCA INSERITO NEL DISPOSITIVO
- TAPPO TRASPARENTE SERBATOIO DELL'ACQUA SPORCA APPLICATO

07

PORTARE CON SÉ CONTRATTO
DI NOLEGGIO ED EVENTUALMENTE
DETERGENTI NON APERTI PER
ESSERE RESTITUITI.

08

ANNOTARE IL PROSSIMO
APPUNTAMENTO PER LA
PULIZIA CON CLEANXPert®:
ALMENO UNA VOLTA ALL'ANNO.

✓ **SCONFIGGE LO SPORCO
IN PROFONDITÀ**

✓ **SI PRENDE CURA DI FIBRE**

✓ **PULIZIA DA PROFESSIONISTI**

✓ **DI FACILE UTILIZZO**

Clean
Xpert®

USO

Pulizia da professionisti

Qui in noleggio!




4200439

cleanxpert.info

È estremamente semplice!

Pulizia a livello delle fibre per...

SARÀ TUTTO COME NUOVI!



La pulitrice professionale!

- facile trasporto nel bagagliaio
- utilizzo intuitivo
- forte azione di scioglimento dello sporco

- 01 SPRUZZO**
- 02 SCIOGLIMENTO**
- 03 ASPIRAZIONE**



SCEGLIERE IL PREDETERGENTE



01



MOQUETTE

TAPPEZZERIE

SELEZIONARE IL DETERGENTE PRINCIPALE



02



SEDILI AUTOMOBILI

MATERASSI

NOLEGGIO DI UNA PULITRICE PROFESSIONALE

Noleggiate la pulitrice di moquette. L'aspirapolvere da solo non basta, perché col tempo in ogni moquette si accumulano residui e sporcizia. Neanche il più potente degli aspirapolveri è in grado di rimuovere del tutto questo sporco profondo.

03

Protezione antimacchie

il detergente per moquette e quello per tappezzerie CleanXpert® proteggono la superficie trattata dal riformarsi dello sporco. In questo modo le moquette e i tessuti rimangono puliti più a lungo.

pulizia splendente morbidezza piacevole profumo di freschezza

Per ogni tipo di pulizia la soluzione ideale:

Predetergente

ELIMINA TRACCE

Predetergente per punti difficili soggetti a passaggio intenso, residui grassi, crema da scarpe o cosmetici ottimizzato per: **MOQUETTE • TAPPEZZERIE • AUTOMOBILE**

SMACCHIATORE

Predetergente per la rimozione di macchie da cibo particolarmente difficili (ad es. Cola, caffè, ketchup, cioccolata ecc.), olio e grasso ottimizzato per: **MOQUETTE • TAPPEZZERIE • TESSUTI • AUTOMOBILE**

ELIMINA URINA

Predetergente per la rimozione di liquidi corporei come sudore, sangue, urina o feci ottimizzato per: **MOQUETTE • TAPPEZZERIE • MATERASSI • TESSUTI • AUTOMOBILE**

ELIMINA ODORI

Deodorante per l'eliminazione di odori sgradevoli come fumo, muffa, sudore, vomito o urina ottimizzato per: **MOQUETTE • TAPPEZZERIE • MATERASSI • TESSUTI • AUTOMOBILE**

Detergente principale

DETERGENTE MOQUETTE

Detergente speciale con formula di pulizia in profondità per un utilizzo supportato da macchina rivitalizza, deodora e protegge ottimizzato per: **MOQUETTE**

DETERGENTE PER TAPPEZZERIE

Detergente speciale per un utilizzo con la pulitrice, al fine di ottenere un trattamento che si prenda cura dei materiali e li ravvivi ottimizzato per: **TAPPEZZERIE • MATERASSI • AUTOMOBILE**

Consigli per smacchiatura:

	TRATTAMENTO CON			
	Elimina odori	Smacchiatore	Elimina urina	Elimina odori
Cenere				
Birra				
Matita				
Sangue				
Burro/margarina				
Cola				
Condimento				
Uova				
Gelato				
Vomito				
Feci				
Vernice				
Grasso				
Miele				
Caffè				
Ketchup				
Confettura				
Penna				
Lacca				
Punto di passaggio				
Trucco				
Margarina				
Marmellata/gel				
Maionese				
Latte				
Olio				
Vino rosso				
Succo				
Cioccolata				
Crema da scarpe				
Sudore				
Sugo				
Tè				
Inchiostro				
Urina				

Dopo una corretta rimozione delle macchie si consiglia una pulizia a fondo a mezzo pulitrice con il detergente per moquette CleanXpert® o il detergente per tappezzerie CleanXpert® su tutta la superficie.

Prima dell'utilizzo tenere conto di quanto segue: verificare in un punto nascosto la resistenza delle tinte e del materiale da trattare. A tale scopo applicare una piccola quantità e lasciare che agisca per un breve lasso di tempo, e detergere con un panno. Se si verifica uno scolorimento o un altro effetto indesiderato non utilizzare il prodotto.

I prodotti detergenti CleanXpert® non hanno alcun impatto nocivo sulla salute delle persone o degli animali.

DETERGENTI



CLEANXPERT.INFO

Ecco cosa dicono i clienti di CleanXpert®:

"È incredibile quanto sporco si è sciolto nella moquette, e questo nonostante dia l'aspirapolvere regolarmente."

"La pulitrice professionale spruzza in profondità nel pelo della moquette e solleva le fibre. Il risultato è una moquette dall'aspetto di nuovo splendente. In questo modo ho risparmiato diverse centinaia di euro per una nuova moquette."

"I nostri ospiti pensavano che avessimo comprato una nuova moquette! Due giorni prima della loro visita abbiamo noleggiato la pulitrice per moquette e abbiamo trattato così la nostra moquette a pelo alto, che aveva già un paio di macchie. Adesso è come nuovo, tutto lo sporco è stato eliminato. È incredibile! E tutta la stanza profuma di fresco. Che bella sensazione!"

Gestore