

Teppichreinigung - so funktioniert's:

1. Vorab den Teppich mit einem Staubsauger gründlich reinigen.
2. Schmutzstellen wie Laufstraßen oder Flecken mit dem entsprechenden CleanXpert® Vor-Reiniger behandeln.
3. Reinigungsgemisch aus CleanXpert® Teppich-Reiniger und warmem Wasser gemäß den Dosierangaben auf dem Etikett herstellen.
4. Mischung in den Frischwassertank des Geräts geben.
5. Schlauch mit Bodendüse und Gerät koppeln, Anschlüsse auf korrekten Sitz prüfen.
6. Gerät mit dem Stromnetz verbinden und einschalten.
7. Die Bodendüse sprüht bei Betätigung der Taste am Handgriff das Reinigungsgemisch tief in den Flor ein. Schmutzpartikel werden gelöst und unverzüglich aufgesaugt.
8. Teppichboden bahnenweise bearbeiten. Stets in rückwärtiger Richtung sprühen und gleichzeitig saugen.
9. Nach erfolgter Reinigung der gesamten Fläche das Gerät ausschalten.
10. Bodendüse vom Schlauch lösen, Schlauchöffnung zum Saugen in den Frischwassertank halten, Gerät einschalten (nur SAUGEN - nicht sprühen) und Restflüssigkeit im Frischwassertank absaugen; Gerät ausschalten, Schmutzwassertank von Hand entleeren.
11. Bodendüse wieder am Schlauch montieren.
12. Abschließend ca. 1 l klares Wasser in den Frischwassertank füllen und das Gerät nochmals einschalten (nur SPRÜHEN - nicht saugen). Bodendüse über einen leeren Eimer halten und die Sprühtaste am Handgriff betätigen, bis der Frischwassertank entleert ist.
13. Gerät ausschalten, Netzstecker ziehen und noch kurz mit einem Lappen abwischen. Fertig!

Teppichreinigung



SCHRITT 4



SCHRITT 5



SCHRITT 7

Polsterreinigung



SCHRITT 4



SCHRITT 5



SCHRITT 7

Anwendungsvideos:



Polsterreinigung - so funktioniert's:

(auch für Autositze und Matratzen)

1. Vorab die zu behandelnde Fläche mit einem Staubsauger gründlich reinigen.
2. Schmutzstellen oder Flecken mit dem entsprechenden CleanXpert® Vor-Reiniger behandeln.
3. Reinigungsgemisch aus CleanXpert® Polster-Reiniger und warmem Wasser gemäß den Dosierangaben auf dem Etikett herstellen.
4. Mischung in den Frischwassertank des Geräts geben.
5. Schlauch mit Handdüse und Gerät koppeln, Anschlüsse auf korrekten Sitz prüfen.
6. Gerät mit dem Stromnetz verbinden und einschalten.
7. Die Handdüse sprüht bei Betätigung der Taste am Griff das Reinigungsgemisch in das Material ein. Schmutzpartikel werden gelöst und unverzüglich aufgesaugt.
8. Fläche bahnenweise bearbeiten. Stets in rückwärtiger Richtung sprühen und gleichzeitig saugen.
9. Nach erfolgter Reinigung das Gerät ausschalten.
10. Handdüse vom Schlauch lösen, Schlauchöffnung zum Saugen in den Frischwassertank halten, Gerät einschalten (nur SAUGEN - nicht sprühen) und Restflüssigkeit im Frischwassertank absaugen; Gerät ausschalten, Schmutzwassertank von Hand entleeren.
11. Handdüse wieder am Schlauch montieren.
12. Abschließend ca. 1 l klares Wasser in den Frischwassertank füllen und das Gerät nochmals einschalten (nur SPRÜHEN - nicht saugen). Handdüse über einen leeren Eimer halten und die Sprühtaste am Griff betätigen, bis der Frischwassertank entleert ist.
13. Gerät ausschalten, Netzstecker ziehen und noch kurz mit einem Lappen abwischen. Fertig!

Checkliste zur Rückgabe des Teppich-Tiefenreinigers:



GERÄT MIT KLAREM WASSER SPÜLEN.

(siehe Ziff. 12 der Anleitung)

01

NETZSTECKER ZIEHEN.

02

FRISCH- UND SCHMUTZWASSERTANK LEEREN UND REINIGEN.

03

MIT EINEM LAPPEN DAS GEHÄUSE ABWISCHEN.

04

05

SAUGSCHLAUCH UND SPRÜHSCHLAUCH JEWEILS VON DER DÜSE UND VOM GERÄT LÖSEN.

06

MASCHINE UND ZUBEHÖR AUF VOLLSTÄNDIGKEIT PRÜFEN:

- BODENDÜSE DABEI
- HANDDÜSE DABEI
- WEISSER SCHMUTZWASSEREIMER IM GERÄT EINGESETZT
- TRANSPARENTE ABDECKUNG ÜBER SCHMUTZWASSERTANK ANGEBRACHT

07

MIETVERTRAG UND GGF. UNGEÖFFNETE REINIGUNGSMITTEL ZUR RÜCKABWICKLUNG MITNEHMEN.

08

TERMIN NOTIEREN FÜR DIE NÄCHSTE REINIGUNG MIT CLEANXPERT®: MINDESTENS EINMAL JÄHRLICH

ANWENDUNG

CleanXpert®



Reinigen wie ein Profi

Mieten Sie hier!

✓ **PACKT DEN TIEFENSCHMUTZ**

✓ **SCHONEND ZU FASER UND FLOR**

✓ **REINIGEN WIE EIN PROFI**

✓ **EINFACH ZU BEDIENEN**




420175

cleanxpert.info

Es geht ganz einfach!

Fasertiefe Sauberkeit für...

ALLES WIRD WIEDER WIE NEU!



Die Profi-Maschine!

- leichter Transport im Kofferraum
- intuitive Bedienung
- starke Schmutzlösung
- hohe Saugkraft



PROFI-MIETMASCHINE

Für jede Art von Reinigung die passende Lösung:

Vor-Reiniger

SPUREN-ENTFERNER

Vor-Reiniger für stark beanspruchte Bereiche mit Laufstraßen, fettigen und schmierigen Rückständen, Schuhcreme oder Kosmetika optimiert für: **TEPPICHE · POLSTER · AUTO**

FLECKEN-ENTFERNER

Vor-Reiniger zum Entfernen hartnäckiger Lebensmittelflecken (z.B. Cola, Kaffee, Ketchup, Schokolade etc.), Öl und Schmiere optimiert für: **TEPPICHE · POLSTER · TEXTILIEN · AUTO**

URIN-ENTFERNER

Vor-Reiniger zum Beseitigen anhaftender Körperflüssigkeiten wie Schweiß, Blut, Urin oder Fäkalien optimiert für: **TEPPICHE · POLSTER · MATRATZEN · TEXTILIEN · AUTO**

GERUCHSENTFERNER

Duft-Erfrischer zum Beseitigen unangenehmer Gerüche wie Rauch, Schimmel, Schweiß, Erbrochenes oder Urin optimiert für: **TEPPICHE · POLSTER · MATRATZEN · TEXTILIEN · AUTO**

Haupt-Reiniger

TEPPICH-REINIGER

Spezial-Reiniger mit Tiefenformel zur maschinengestützten Anwendung revitalisiert, deodoriert und schützt optimiert für: **TEPPICHE**

POLSTER-REINIGER

Spezial-Reiniger zur maschinengestützten Anwendung für schonende Auffrischung und Pflege optimiert für: **POLSTER · MATRATZEN · AUTO**

Flecken-Ratgeber:

	BEHANDLUNG MIT			
	Spuren-Entferner	Flecken-Entferner	Urin-Entferner	Geruchs-entferner
Asche				
Bier				
Bleistift				
Blut				
Butter/Margarine				
Cola				
Dressing				
Ei				
Eis				
Erbrochenes				
Fäkalien				
Farbe				
Fett				
Honig				
Kaffee				
Ketchup				
Konfitüre				
Kugelschreiber				
Lack				
Laufstraße				
Make-up				
Margarine				
Marmelade/Gelee				
Mayonnaise				
Milch				
Öl				
Rotwein				
Saft				
Schokolade				
Schuhcreme				
Schweiß				
Soße				
Tee				
Tinte				
Urin				

Nach erfolgreicher Flecken-Entfernung empfiehlt sich eine maschinengestützte Tiefenreinigung mit CleanXpert® Teppich-Reiniger bzw. CleanXpert® Polster-Reiniger auf der gesamten Fläche.

Vor der Anwendung bitte beachten: An einer unauffälligen Stelle das zu bearbeitende Material auf Farblichkeit und Verträglichkeit prüfen. Dazu eine kleine Menge auftragen und kurz einwirken lassen, anschließend mit einem Stofftuch abtupfen. Falls eine Verfärbung oder ein anderer unerwünschter Effekt auftritt, Produkt nicht benutzen.

Die CleanXpert® Reinigungsprodukte hinterlassen keine gesundheitsbedenklichen Rückstände für Mensch oder Tier.

REINIGUNGSMITTEL



CLEANXPERT.INFO

Das sagen Kunden über CleanXpert®:

“Kaum zu fassen, wieviel Schmutz aus dem Teppich gelöst wurde, obwohl ich regelmäßig staubsauge.”

“Die Profi-Maschine sprüht tief in den Teppich-Flor ein und richtet die Fasern auf. Das Ergebnis ist ein nun wieder strahlend schöner Teppich. So habe ich mir einige Hundert Euro für einen neuen Bodenbelag sparen können.”

“Unsere Gäste dachten, wir hätten einen neuen Teppich gekauft! Zwei Tage vor dem Besuch mieteten wir den Teppich-Tiefenreiniger und bearbeiteten damit unseren Hochflor-Teppich, der bereits ein paar Flecken hatte. Jetzt ist er wieder wie neu, alle Schmutzstellen sind beseitigt. Das ist unglaublich! Und der ganze Raum duftet so frisch. Welch ein tolles Gefühl!!”

Händler

VOR-REINIGER FESTLEGEN



01



TEPPICHE

POLSTER

HAUPT-REINIGER WÄHLEN



AUTOSITZE

MATRATZEN

02

Alle Komponenten sind aufeinander abgestimmt, um optimale Ergebnisse zu erzielen. Die Wirksamkeit einer gründlichen Tiefenreinigung ist so gewährleistet.

PROFI-MASCHINE MIETEN

Mieten Sie den Teppich-Tiefenreiniger. Denn Staubsaugen allein reicht nicht, weil sich im Laufe der Zeit in jedem Teppich Rückstände und Verschmutzungen festsetzen. Selbst der stärkste Staubsauger ist nicht in der Lage, diesen Tiefenschmutz vollständig zu entfernen.

03

Fleckenschutz

CleanXpert® Teppich-Reiniger und Polster-Reiniger schützen die behandelte Fläche vor neuem Schmutz. So bleiben Teppiche und Textilien länger sauber.

strahlend sauber
angenehm weich
frisch duftend